



www.clubedotaurus.com

Como Codificar Controles-Remotos nos Ford Taurus modelos 1992 a 1997.

- **Modelos 1992~1995**

O processo é simples e você precisará apenas de um pequeno fio de cobre para fazer o "jumpeamento" do módulo das travas.

O controle-remoto que deverá ser utilizado é o modelo conforme o demonstrado na figura ao lado.



1) Gire o contato até Acessórios (ACC) (sentido contrário ao da ignição) ou gire no sentido da ignição até as luzes do painel se acenderem (ON).

2) No porta-malas, retire o forro lateral esquerdo e localize o chicote preso na lataria, conforme em destaque na figura abaixo:





www.clubedotaurus.com

3) Pegue o fio de cobre com as pontas devidamente desencapadas e feche o circuito ("jumpeamento") dentro do conector e deixe que assim permaneça. O módulo travará e destravará as portas confirmando a entrada no modo de programação.

4) Pressione qualquer um dos botões do controle-remoto para programá-lo. Novamente as travas se movimentarão avisando que o procedimento foi efetuado com sucesso.

5) (*Opcional*) Caso você queira programar outro controle-remoto, basta repetir o processo do item anterior, até um limite de 4 controles.

6) Terminada a programação, desligue o contato (OFF), novamente as portas travarão e destravarão indicando a saída do modo de programação; retire o fio do "jumpeamento" e recoloque o forro no lugar.

Pronto, procedimento efetuado com sucesso !

- **Modelos 1996~1997**

O procedimento é parecido ao anterior, porém mais simples ainda. O modelo do controle-remoto também é o mesmo dos Taurus 92~95, apesar de existir um modelo um pouco menor.



1) Gire o contato de OFF para ON (quando as luzes do painel se acendem) por 5 vezes dentro de 10 segundos, sendo que na 5ª vez você deve parar a chave em ON. O módulo travará e destravará as portas confirmando a entrada no modo de programação.

2) Dentro de 20 segundos, pressione qualquer um dos botões do controle-remoto para programá-lo. Novamente as travas se movimentarão avisando que o procedimento foi efetuado com sucesso.

3) (*Opcional*) Novamente, dentro de 20 segundos, caso você queira programar outro controle-remoto, basta repetir o processo do parágrafo anterior, até um limite de 4 controles.

4) Terminada a programação, desligue o contato (OFF), novamente as portas travarão e destravarão indicando a saída do modo de programação.

Pronto, procedimento efetuado com sucesso !



www.clubedotaurus.com

- **Utilizando o controle-remoto**

Fora do carro e com a porta fechada, aperte o botão "Lock" para travar as portas. Apertando-o novamente, logo em seguida, e o alarme será acionado e a buzina tocará uma vez.

Para destravar as portas (o alarme é desacionado automaticamente), aperte o botão "Unlock" e a porta do motorista será destravada. Apertando-o novamente, logo em seguida, e as demais portas serão destravadas.

Aperte o botão "Panic" para acionar a buzina e assim localizar seu carro num estacionamento, por exemplo.

Aperte o botão "Trunk" e o porta-malas se abrirá.

*Elaborado por Eduardo Tai (edutai)
Exclusividade do Clube do Taurus (CDT)*