



\*\*\* DICAS \*\*\*

## Título: FORD TAURUS 3.0 24V (1997/99) - LOCALIZAÇÃO DOS "FUSÍVEIS"

### Descrição:

\*\*\* LOCALIZAÇÃO DOS RELÉS \*\*\*

OBS: HÁ DUAS LOCALIDADES DE FUSÍVEIS:

1 - CAIXA DE FUSÍVEIS NO PAINEL DE INSTRUMENTOS:

FUSÍVEL/DESCRIÇÃO/SIGNIFICADO

F01.....Não utilizado  
F02 (05A).....Iluminação dos instrumentos  
F03 (10A).....Farol de luz baixa (lado esquerdo)  
F04 (10A).....Farol de luz brava (lado direito)  
F05 (05A).....Desembaçador traseiro  
F06 (15A).....Luzes do ré / Piloto automático / Controle do climatizador  
F07 (10A).....Relé de partida  
F08 (05A).....Antena elétrica / Módulo multifunções / Unidade de controle traseira  
F09 (10A).....ABS / Central de monitoramento de temperatura  
F10 (20A).....Bobina de ignição / Sistema anti-furto / Rádio  
F11 (05A).....Air-bag / Painel de instrumentos  
F12 (05A).....Painel de instrumentos / Lâmpadas automáticas / Interruptor de controle da transmissão / Módulo multifunções  
F13 (05A).....Air-Bag / Ventilador da caixa de ar  
F14 (05A).....Suspensão a ar  
F15 (10A).....Interruptor multifunções (sinal do pisca)  
F16 (- -).....Não utilizado  
F17 (30A).....Limpador / Lavador dianteiro  
F18 (05A).....Interruptor dos faróis dianteiros  
F19 (15A).....Limpador / Lavador traseiro  
F20 (05A).....Acendedor de cigarros  
F21 (05A).....Acendedor de cigarros  
F22 (05A).....Vidros elétricos / Antena / Lâmpadas automáticas  
F23 (05A).....Módulo multifunções / Sistema anti-furto  
F24 (05A).....Velocímetro  
F25 (10A).....Conector de diagnóstico  
F27 (10A).....Relé da proteção bateria  
F28 (15A).....Piloto automático / Luz de freio  
F30 (15A).....Farol alto / Temporizador das lâmpadas  
F31 (05A).....Painel de instrumentos / Alimentação dos faróis traseiros  
F32 (05A).....ICP / Aquecimento dos espelhos  
F33 (05A).....Vidros elétricos / Iluminação

2 - CAIXA DE FUSÍVEIS NO VÃO DO MOTOR:

FUSÍVEL/DESCRIÇÃO/SIGNIFICADO

F01 (40A).....Caixa de fusíveis no painel de instrumentos  
F02 (30A).....Módulo de relés no compartimento do motor  
F03 (40A).....Interruptor de ignição / Relé de partida  
F04 (30A).....Relé temporizador dos acessórios  
F05 (40A).....Interruptor de ignição  
F06 (30A).....Bancos elétricos  
F07 (40A).....Relé do desembaçador traseiro  
F09 (40A).....Módulo de relés  
F10 (20A).....Módulo de relés  
F11 (40A).....Relé do ventilador da caixa de ar  
F12 (20A).....Módulo da suspensão semi-ativa  
F13 (40A).....Módulo do ABS  
F14 (- -).....Não utilizado  
F15 (15A).....Módulo temporizador das lâmpadas  
F16 (10A).....Módulo do air-bag  
F17 (20A).....Trocador de CD / Central traseira  
F18 (30A).....Central do ABS  
F19 (15A).....Relé da buzina / Módulo de gerenciamento do motor  
F20 (15A).....Interruptor do farol / Relé da lâmpada de estacionamento  
F21 (- -).....Não utilizado  
F22 (30A).....Relé das lâmpadas automáticas / Interruptor multi-funções / Interruptor farol  
F23 (30A).....Alternador / Regulador de tensão



\*\*\* DICAS \*\*\*

---

F24 (- -).....Não utilizado  
F25 (15A).....Sonda lambda / Canister

**Observação:**

\*\*\* ATENÇÃO \*\*\*

Em caso de dúvidas entrar em contato com o departamento de apoio técnico da DICATEC.