

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

CENTRAL DA INJEÇÃO  
FIC: EEC IV

CENTRAL DA INJEÇÃO  
FIC: EEC IV  
Aterramento da E.C.U.

Relé Principal (RP)


Sensor de Velocidade Veículo (VSS)

Sensor de Velocidade da Turbina

Interruptor de Controle da Transmissão

Interruptor do Pedal de Freio

Interface com o Quadro de Instrumentos



LEGENDA

60 PINOS

- ✓ = Alimenta vários sensores
- ⚡ = Aterramento (malha)
- ⚡ = Aterramento eletrônico
- ⚡ = Pulsos de negativo
- ⏏ = Sinal "negativo" pulsante
- ⏏± = Sinal positivo e negativo
- ⏏ = Sinal do sensor
- ⚡+12V = Alimentação constante
- ⚡ = Sai alimentação
- ⚡ = Entra alimentação
- ⚡ = Relé da bomba
- ⚡ = Relé Principal

