




Atuador de Bloqueio da TA




Bancos Elétricos



Regulagem lombar do banco DE por ar Comprimido



Buzina



Se não houver a UC de Velocidade, o Interruptor é Aterrado diretamente




Central de Fusíveis do Compartimento do Motor




Fusíveis	Circuito
F23 15A	Sensor de Oxigênio
F25 30A	Alternador
F22 30A	Faróis Dianteiros
F21	-
F20 15A	Lâmpadas de Estacionamento
F19 15A	Buzina
F18 30A	ABS
F17 20A	Rádio
F16 10A	Airbag
F15 15A	DRL
F14	-
F13 40A	ABS
F12 20A	Suspensão
F11 40A	Motor do ventilador da Caixa de ar
F10 20A	Bomba de Combustível
F09 40A	Aquecedor

Conectores

Conectores do Módulo Eletrônico Genérico (GEM)




Conector do seletor de posição de marchas da TA




Conector da UC de Controle de Velocidade



Conector da caixa de Válvulas da TA




Conector de Diagnóstico



01 - Não Usado
02 - Rede CAM +
03 - Não Usado
04 - Terra
05 - Terra
06 - Não Usado
07 - ISO
08 - Não Usado
09 - Não Usado
10 - Rede Can -
11 - Não Usado
12 - Não Usado
13 - Reprogramação
14 - Não Usado
15 - Não Usado
16 - Alimentação(+30)




Espelhos Retrovisores Elétricos e desembaçadores dos Vidros







Iluminação Interna



Interruptor das Luzes

C01/13 - Lilas/Branco

F20 15A

+30

C07/18 - Branco/Lilas

F30 05A

05

Interruptor de Travamento das portas da direita

01

C02/04

05

Interruptor dos vidros DD

01

05

Interruptor de Travamento das portas da Esquerda

01

01

Interruptor principal dos vidros elétricos

02

05

Interruptor da porta TE

01

01

Interruptor da porta TD

02

C08/04 - Azul/preto

15

Painel de Instrumentos

Saída para o Relé das luzes Automático

C07/18 - Azul/Branco

A16

Painel de Instrumentos

B08


B07


A001

05


Interruptor do limpador e Lavador dos vidros Traseiros

02







Indicadores de Direção




Limpador e Lavador do Para - Brisa




Limpador e Lavador dos Vidros Traseiros




Luzes de Freio sem UC de Avaria nas Lâmpadas



Luzes do Freio










Capítulo 57

Aplicativo Ford

Painel de Instrumentos










Sistema de Airbag



Central do habitáculo

UC GEM (Multifunções)

Conector de diagnóstico 07

Interrupor do Capô do Motor

Interrupor do Porta malas

Indicadores de direção e advertência

Lanternas Traseiras

Travamento das portas

Travamento das portas

Central do habitáculo

Comando da Buzina

Comando do Relé das Luzes Automático

Central do Compartimento do Motor


Imobilizador (se hover)


Interruptores do painel

Diagrama de Fiação:

- UC GEM (Multifunções) para Central do habitáculo:**
 - C8/08 Preto/laranja → C04/10 Preto/Rosa
 - C8/01 Rosa/Verde → C04/11 Branco/Amarelo
 - C8/02 Azul/Branco → C03/11 Azul/Amarelo
 - C6/10 Azul/Branco → C03/03 Azul/Amarelo
- Conector de diagnóstico 07 para Central do habitáculo:**
 - 07 → C03/01 Azul/Amarelo
- Interrupor do Capô do Motor para Central do habitáculo:**
 - Bege/Verde → C03/20 Azul
- Interrupor do Porta malas para Central do habitáculo:**
 - Bege/Verde → C04/08 Azul
- Indicadores de direção e advertência para Central do habitáculo:**
 - Vermelho/Verde → C03/24 Azul/Verde
- Lanternas Traseiras para Central do habitáculo:**
 - Preto/Rosa → C03/12 Azul/Verde
- Travamento das portas para Central do habitáculo:**
 - Preto/Azul → C03/09 Azul/Verde
 - Rosa/Azul → C03/20 Azul/Verde
 - Rosa/Laranja → C04/11 Azul/Verde
 - Rosa/Amarelo → C04/22 Azul/Verde
- Central do habitáculo para outros componentes:**
 - C03/25 Preto/Rosa → F29 05A +15
 - C04/12 Branco/Amarelo → F20 05A +15
 - C03/01 Azul/Amarelo → Comando do Relé de Travamento da porta DE
 - C04/20 Azul → Comando da Buzina
 - C04/08 Azul → Comando do Relé das Luzes Automático
 - C04/14 → Central do Compartimento do Motor
 - C04/16 Azul/Verde → Imobilizador (se hover)
 - C04/15 Azul/Verde → 06
 - C03/05 Azul/Verde → 02
 - C03/06 Azul/Verde → 01
 - C03/10 Azul/Verde → 05
 - C03/07 Azul/Verde → 07
 - C03/08 Azul/Verde → 08
 - C03/15 Azul/Verde → 15
 - 15 → 15


Sistema de Chaveamento do Veículo







A função do Mecanismo é controlar a rigidez do volante de acordo com a velocidade do veículo


Sistema de Controle de Velocidade




Sistema de Iluminação Externa









Sistema de Iluminação Externa com UC das lampadas de condução diurna











Sistema de Partida



Sistema de Travamento das Portas









Sistema de Vidros Elétricos

