



\*\*\* DICAS \*\*\*

## Título: FORD TAURUS 3.0 24V (1997/99) - LOCALIZAÇÃO DOS "RELÉS"

### Descrição:

\*\*\* LOCALIZAÇÃO DOS RELÉS \*\*\*

OBS: HÁ 3 LOCALIZAÇÕES DE RELÉS:

1 - CAIXA DE FUSÍVEIS NO PAINEL DE INSTRUMENTOS:

RELÉ/DESCRIÇÃO/SIGNIFICADO

R01.....Relé de "um toque" dos vidros elétricos

R02.....Relé temporizador dos acessórios

R03.....Relé das luzes interna

R04.....Relé de destravamento do porta do motorista

R05.....Relé do desembaçador traseiro

R06.....Relé de proteção da bateria

-----  
2 - CAIXA DE FUSÍVEIS NO VÃO DO MOTOR:

RELÉ/DESCRIÇÃO/SIGNIFICADO

R01.....Relé de partida

R02.....Relé da lâmpada de estacionamento

R03.....Relé do farol dianteiro

R04.....Relé da buzina

R05.....Motor do lavador do pára-brisa

R06.....Relé do limpador alto/baixo

R07.....Relé do limpador

R08.....Relé do ventilador da caixa de ar

-----  
3 - MÓDULO DE CONTROLE DOS RELÉS - LADO ESQUERDO DA BATERIA, ATRÁS DO FAROL:

RELÉ/DESCRIÇÃO/SIGNIFICADO

Relé da bomba de combustível

Relé da injeção

Módulo dos eletroventiladores do sistema de arrefecimento do motor

Relés dos eletroventiladores do sistema de arrefecimento do motor

Relé da embreagem do compressor do ar-condicionado

Relé da embreagem do compressor do ar-condicionado

### Observação:

\*\*\* ATENÇÃO \*\*\*

Em caso de dúvidas entrar em contato com o departamento de apoio técnico da DICATEC.