



*** DICAS ***

Título: FORD TAURUS 3.0 12V (1994/97) - LOCALIZAÇÃO DOS "FUSÍVEIS"

Descrição:

*** LOCALIZAÇÃO DOS RELÉS ***

OBS: HÁ DUAS LOCALIDADES DE FUSÍVEIS:

1 - CAIXA DE FUSÍVEIS NO PAINEL DE INSTRUMENTOS:

COMPONENTE/DESCRIÇÃO/SIGNIFICADO

15.....Limpador / Lavador dos vidros (8,25A)

16.....Acendedor de cigarros / Buzina e Relé da buzina (20A)

17.....Vidros elétricos / Banco elétricos / Travamento das portas (20A)

FUSÍVEL/DESCRIÇÃO/SIGNIFICADO

F01 (15A).....Luz de freio e indicadores de direção

F02 (20A).....Faróis traseiros / Aviso sonoro indicando estado dos faróis dianteiros

F03 (15A).....Painel de instrumentos / Interruptor do desembaçador traseiro / Luz do ré / Sonda lambda / Módulo receptor do sinal da chave / Climatizador eletrônico

F04 (15A).....Limpador / Lavador dos vidros traseiros / Interruptor dos faróis e aviso sonoro / Rádio / Relógio / Controle do ar condicionado / Relé dos vidros elétricos

F05 (15A).....Farol de neblina / Módulo do air-bag

F06 (15A).....Relógio / Memória do rádio / Luzes do porta-luvas e do porta-malas / Lâmpada de cortesia do painel de instrumentos / Luzes internas / Vidros elétricos / Luzes do compartimento do motor / Processador de travamento

das portas

F07 (30A).....Ventilador da caixa de ar

F08 (20A).....Farol alto / Lâmpada indicadora

F09 (20A).....Amplificador do rádio / Motor da antena / Interruptor redundante do rádio

F10 (10A).....Luz da placa de licença / Faróis traseiros

F11 (05A).....Painel eletrônico / Interruptor de controle do ar condicionado

F13 (15A).....Embreagem do compressor do ar condicionado / Atuador da porta

F14 (10A).....Módulo da lâmpada automática / Luzes de advertência do painel / Relé de aviso sonoro

F15 (05A).....Iluminação dos instrumentos / Display do rádio / Iluminação do cinzeiro / Display do ar condicionado /

Desembaçador traseiro / Relógio / Iluminação da alavanca seletora

2 - CAIXA DE FUSÍVEIS NO VÃO DO MOTOR:

FUSÍVEL/DESCRIÇÃO/SIGNIFICADO

F01 (10A).....Bobina de ignição

F02 (10A).....Alimentação dos acessórios

F03 (40A).....Travamento das portas / Vidros elétricos

F04 (40A).....Relé do ABS

F05 (40A).....Desembaçador traseiro

F06 (30A).....Módulo do ABS

F07 (60A).....Faróis dianteiros

F08 (40A).....Caixa de fusíveis

F09 (40A).....Eletroventilador do sistema de arrefecimento do motor

F10 (30A).....Módulo de gerenciamento do motor / Relé da bomba de combustível

F11 (60A).....Interruptor de ignição / Ventilador da caixa de ar

F12 (60A).....Interruptor de ignição / Ventilador da caixa de ar

Observação:

*** ATENÇÃO ***

Em caso de dúvidas entrar em contato com o departamento de apoio técnico da DICATEC.

Figura(s) - Total de 1 fotos

DICATEC



Figure Originalizada